



- 点灯
前回消灯時と同じ明るさで点灯します。
- 消灯
消灯します。
- 全灯
白色(100%の明るさ)で点灯します。
- 常夜灯
常夜灯を点灯します。
- 明るく・暗く
光の明るさを調節します。
明るく～暗く
- エコ調光
エコ調光をONにします。
エコ調光ボタンを押すと、人の目の順応性を考慮し緩やかに明るさを抑え
現在値の90%に下げます。
- 睡眠
睡眠モードをONにします。
「睡眠ボタン」を押すと、明るさは50%まで減少し、徐々に暗くなっていき、約30分後に自動的に消灯。
- CH1・CH2
操作する器具のチャンネル1・2を切り替えます。
3秒間長押しによってチャンネルを切替えます。

注意

※ リモコンに衝撃を与えたり、水にぬらしたりしないでください。また、直射日光の当たる場所、ストーブなどの近くには置かないでください。(故障の原因)